



## Beépítési útmutató

Fal alatti mosdó és bidet csaptelep alaptesthez

Termékkód: 19902



### A BEÉPÍTÉSI MÉLYSÉG A BURKOLT FELÜLETHEZ KÉPEST ÉRTENDŐ!



## EN

Assemble the parts as per the above.

Ensure that the mains water supply is off before installation.

Install the mixer housing (A1-B1) at a depth so that the finished surface is between the Min/Max distance marked on themselves (A3-B3). Before, aligned it carefully.

Connect the Hot and Cold-water supplies to the mixer and pressure test to check for leaks at the connections.\* Once the surrounding finishes have been applied (Tiles/Marble etc.), remove the front cover (B4), cutting the box with cutter (A4).

\*Before making any inlet pipe connections, all supply pipes MUST be thoroughly flushed to remove debris. Failure to do this could result in damage to the cartridge and components or low flow from the mixer.

## HU

Szerelje össze a fentieknek megfelelően a részeket.

Mielőtt bármilyen műveletet végrehajtana, ellenőrizze, hogy a hálózati vízellátás ki van-e kapcsolva.

**Alaptest beszerelése:** Szerelje be a beépítőegységet, olyan a mélységbe, hogy a kész felület a dobozon megjelölt Min/Max távolság között legyen. Előtte óvatosan igazítsa be. A burkolt falsíknak e kettő jelzősáv közé kell esnie az optimális elhelyezés érdekében, úgy, hogy a sávok párhuzamosak legyenek a burkolt felület síkjával. **(A3-B3)** Előtte óvatosan igazítsa be. Az egység megbízható rögzítésére négy darab fül szolgál.

Csatlakoztassa a Meleg (Hot) és Hideg (Cold) vízcsöveket a keverőtesthez és végezzen el nyomástartást, annak érdekében, hogy ellenőrizhesse-e nincs-e szivárgás.

### SZERELVÉNYEZÉS: A – EGY TAKARÓLEMEZEN A KEZELŐ ÉS A KIFOLYÓSZÁR

Miután a környező felületeket felvitték (csempék/ márvány/ stb.), távolítsa el a védőburkolatot vágja le a dobozt megfelelő vágóeszközzel **(A4)**.

### SZERELVÉNYEZÉS: B – KÜLÖN TAKARÓLEMEZEN A KEZELŐ ÉS A KIFOLYÓSZÁR

**Kizárólag a beépítés után:** A négy csavar kicsavarozásával vegye le a doboz tetejét, majd tekerje be a mellékelt dugót **(B4)**. Burkolja le a kifolyószár és a kezelőkar közötti területet egyaránt! **(B5)**. Távolítsa el a műanyag védőburkolatot **(B6)**.

\*Bármely bemeneti cső csatlakoztatása előtt az összes ellátó csövet alaposan ki KELL öblíteni a törmelékek eltávolítása érdekében. Ennek elmulasztása a kerámiabetét és az alkatrészek károsodását vagy a keverő alacsony áramlását okozhatja.