


Beépítési útmutató
Kétállású zuhanycsaptelep alaptesthez
Termékkód: 19898



A váltó alaphelyzetben az (1)- es kimenet felé van nyitott, (2)- es kimenet felé zárt állapotban.

A BEÉPÍTÉSI MÉLYSÉG A BURKOLT FELÜLETHEZ KÉPEST ÉRTENDŐ!

EN

Assemble the parts as per the above.
Ensure that the mains water supply is off before installation.

Install the mixer housing (1) at a depth so that the finished surface is between the Min/Max distance marked on themselves (2). Before, aligned it carefully.

Connect the Hot and Cold-water supplies to the mixer and pressure test to check for leaks at the connections. *

*Before making any inlet pipe connections, all supply pipes **MUST** be thoroughly flushed to remove debris. Failure to do this could result in damage to the cartridge and components or low flow from the mixer.

HU

Szerelje össze a fentieknek megfelelően részeket.
Mielőtt bármilyen műveletet végrehajtana, ellenőrizze, hogy a hálózati vízellátás ki van-e kapcsolva.

Szerelje be a beépítőegységet (1), olyan a mélységbe, hogy a kész felület a dobozon megjelölt Min/Max távolság között legyen (2). **A burkolt falsíknak e kettő jelzősáv közé kell esnie az optimális elhelyezés érdekében**, úgy, hogy a sávok párhuzamosak legyenek a burkolt felület síkjával. Előtte óvatosan igazítsa be. Az egység megbízható rögzítésére négy darab fül szolgál.

Csatlakoztassa a Meleg (Hot) és Hideg (Cold) vízcsöveket a keverőtesthez és végezzen el nyomásteresztet, annak érdekében, hogy ellenőrizhesse- e nincs-e szivárgás. *