



## Beépítési útmutató


Kétállású zuhanycsaptelephez

Termékkód: 8572



**A váltó alaphelyzetben az (1)- es kimenet felé van nyitott, (2)- es kimenet felé zárt állapotban.**

**A BEÉPÍTÉSI MÉLYSÉG A BURKOLT FELÜLETHEZ KÉPEST ÉRTENDŐ!**




Szerelje össze a fentieknek megfelelően részeket.

Mielőtt bármilyen műveletet végrehajtana, ellenőrizze, hogy a hálózati vízellátás ki van-e kapcsolva.

**Szerelje be a beépítőegységet (1), olyan a mélységbe, hogy a kész felület a dobozon megjelölt Min/Max távolság között legyen (2). A burkolt falsíknak e kettő jelzősáv közé kell esnie az optimális elhelyezés érdekében**, úgy, hogy a sávok párhuzamosak legyenek a burkolt felület síkjával. Előtte óvatosan igazítsa be. Az egység megbízható rögzítésére négy darab fül szolgál.

Csatlakoztassa a Meleg (Hot) és Hideg (Cold) vízcsöveket a keverőtesthez és végezzen el nyomásteresztet, annak érdekében, hogy ellenőrizhesse- e nincs-e szivárgás. \*

### SZERELVÉNYEZÉS



Miután a környező felületeket felvitték (csempék/ márvány/ stb.), távolítsa el a védőburkolatot, vágja le a dobozt megfelelő vágóeszközzel (1).

Helyezze fel a mellékelt szinkészletet (2).

Helyezze fel a váltóra a mellékelt szinkészletet (3 és 4).

Helyezze fel a takarólemezt (5) a keverőtestre. Szükség esetén kenőanyag használható a gumi tömítésekre.

Helyezze fel a kezelőkart (6) a kerámiabetét tuskére, biztosítsa a mellékelt kezelőkar rögzítő csavarral (7) ezt követően illessze be a kezelőkar rögzítő csavar takarógombját a fenti részbe (8).

Nyissa meg a vízellátást és ellenőrizze, nincs-e szivárgás.

**\*Bármely bemeneti cső csatlakoztatása előtt az összes ellátó csövet alaposan ki KELL öblíteni a törmelékek eltávolítása érdekében. Ennek elmulasztása a kerámiabetét és az alkatrészek károsodását vagy a keverő alacsony áramlását okozhatja.**