




## Beépítési útmutató

Fal alatti mosdócsaptelephez

Termékkód: 8543



**A BEÉPÍTÉSI MÉLYSÉG A BURKOLT FELÜLETHEZ KÉPEST ÉRTENDŐ!**

Szerelje össze a fentieknek megfelelően a részeket.

Mielőtt bármilyen műveletet végrehajtana, ellenőrizze, hogy a hálózati vízellátás ki van-e kapcsolva.


Bármely bemeneti cső csatlakoztatása előtt az összes ellátó csövet alaposan ki KELL öblíteni a törmelékek eltávolítása érdekében. Ennek elmulasztása a kerámiabetét és az alkatrészek károsodását vagy a keverő alacsony áramlását okozhatja.

**(1) Alaptest beszerelése:** Szerelje be a beépítőegységet, olyan a mélységbe, hogy a kész felület a dobozon megjelölt Min/Max távolság között legyen. Előtte óvatosan igazítsa be. A burkolt falsíknak e kettő jelzősáv közé kell esnie az optimális elhelyezés érdekében, úgy, hogy a sávok párhuzamosak legyenek a burkolt felület síkjával. Előtte óvatosan igazítsa be. Az egység megbízható rögzítésére négy darab fül szolgál.

Csatlakoztassa a Meleg (Hot) és Hideg (Cold) vízcsöveket a keverőtesthez és végezzen el nyomástersztet, annak érdekében, hogy ellenőrizhesse- e nincs-e szivárgás.

Miután a környező felületeket felvitték (csempék/ márvány/ stb.), távolítsa el a védőburkolatot **(2)**, vágja le a dobozt megfelelő vágóeszközzel **(3)**.

### SZERELVÉNYEZÉS



Tekerje be a kifolyószár fogadóegységet **(1)** az alaptestbe, ügyelve, a mellékelt tömítésre. Helyezze fel a színekészletet **(2)** az alaptestre.

Helyezze a takarólemezt a kifolyószárral **(3)** a keverőtestre. Szükség esetén kenőanyag használható a gumi tömítésekre. Ha a helyén van, rögzítse az előlapot a mellékelt csavarral **(4)**.

Helyezze fel a kezelőkart **(5)** a kerámiabetét tuskére, biztosítsa a mellékelt kezelőkar rögzítő csavarral, ezt követően illessze be a kezelőkar rögzítő csavar takarógombját **(6)**.

Nyissa meg a vízellátást és ellenőrizze, nincs-e szivárgás.