

Beépítési útmutató

Peremes kádcsaptelep

Termékkód: 680M

EN

Ensure that the mains water supply is off before installation.

Before making any inlet pipe connections, all supply pipes MUST be Thoroughly flushed to remove debris. Failure to do this could result in damage to the cartridge and components or low flow from the mixer.

HU

Mielőtt bármilyen műveletet végrehajtana, ellenőrizze, hogy a hálózati vízellátás ki van-e kapcsolva!


Bármely bemeneti cső csatlakoztatása előtt az összes ellátó csövet alaposan ki KELL öblíteni a törmelékek eltávolítása érdekében. Ennek elmulasztása a kerámiabetét és az alkatrészek károsodását vagy a keverő alacsony áramlását okozhatja.

Kellő szélességű szerelőnyílást minden esetben készíteni kell!



A zuhanyfej tisztításhoz és megnyitásához szükséges eszköz melléve megtalálható a dobozban. A beszerelést követően a mellékelt eszköz segítségével nyissa meg az 5 funkciós kézi zuhanyfejet. Tartsa meg az eszközt!

Tisztítás: Szerelje szét a fej belső elemét a mellékelt eszközzel. Vegye le és tisztítsa ki.



bugnatese RUBINETTERIA			
Via C. Rolando, 111 - 28024 Bugnate di Gozzano (Novara) Italy			
UNO 8887	questo disegno è di esclusiva proprietà di Rubinetteria BUGNATESE. È vietata la divulgazione a terzi di questo disegno		
DISEGNATO		SCALA	
DATA	05/05/2021	REVISIONE	
CODICE	00680M		