

# Beépítési útmutató

## Peremes kádcsaptelep

Termékkód: 681



**EN**

Ensure that the mains water supply is off before installation.

Before making any inlet pipe connections, all supply pipes **MUST** be Thoroughly flushed to remove debris. Failure to do this could result in damage to the cartridge and components or low flow from the mixer.

**HU**

Mielőtt bármilyen műveletet végrehajtana, ellenőrizze, hogy a hálózati vízellátás ki van-e kapcsolva!

Bármely bemeneti cső csatlakoztatása előtt az összes ellátó csövet alaposan ki **KELL** öblíteni a törmelékek eltávolítása érdekében. Ennek elmulasztása a kerámiabetét és az alkatrészek károsodását vagy a keverő alacsony áramlását okozhatja.

*Kellő szélességű szerelőnyílást minden esetben készíteni kell!*



A zuhanyfej tisztításhoz és megnyitásához szükséges eszköz melléve megtalálható a dobozban. A beszerelést követően a mellékelt eszköz segítségével nyissa meg az 5 funkciós kézi zuhanyfejet. Tartsa meg az eszközt!

*Tisztítás:* Szerelje szét a fej belső elemét a mellékelt eszközzel. Vegye le és tisztítsa ki.

