


Beépítési útmutató

Esőztető rendszerhez

Termékkód: 6742C



EN

Ensure that the mains water supply is turned off before installation. Before making any inlet pipe connections, all supply pipes **MUST** be thoroughly flushed to remove debris. Failure to do this could result in damage to the cartridge and components or low flow from the mixer.

Wrap the 2 eccentrics (1) with PTFE tape and install into the hot and cold wall provisions. (A) Making sure to level as per the above table. Screw on the cover shrouds (3) until secure against the wall surface. Place the washers (2) into the nut connections (4) and tighten to the eccentrics. (B)

Optional part: For the installation of the sliding hand-shower holder, unscrew the ring-nut and the flange (X) on the lower part of the rod and insert the holder (Y) while pushing the button. Then re-assemble reversing the operations (Z).

Place the shower rod (5) on the junction on the mixer, being care to place the supplied gasket (7) and well tighten the nut on the rod.

Check that the column are perfectly aligned to the wall, mark the drilling point with a pencil. Drill with a Ø6 drill bit and insert the supplied dowel (8). Fix the column holder (9) to the wall, using the supplied screw (10). Approach the column to the holder and slide the small rod (11) into the holder. Check that the column is well aligned and lock it with supplied screw (12).

Connect the Hand-shower hose (13) to the mixer outlet using rubber washer (14a) and to the hand-shower (15) using rubber washer (14b).

Apply the rain shower (16) to the column by screwing it on the threaded end part of the same, by interposing the supplied sealing gasket (17).

Open the water supplies and test that there's no leaks.

HU

Mielőtt bármilyen műveletet végrehajtana, ellenőrizze, hogy a hálózati vízellátás ki van-e kapcsolva. **Bármely bemeneti cső csatlakoztatása előtt az összes ellátó csövet alaposan ki KELL öblíteni a törmelékek eltávolítása érdekében. Ennek elmulasztása a kerámiabetét és az alkatrészek károsodását vagy a keverő alacsony áramlását okozhatja.**

Tekerje be a 2 excentert (1) PTFE szalaggal és helyezze fel a Hideg (Cold) és Meleg (Hot) vízkiállásokra. Ügyeljen a fenti táblázat szerinti méretre. (A) Csavarja fel az alátéteket (2), amíg a fal felületéhez nem rögzül. Helyezze be a 'O'-gyűrűt (3) a csaptelep rögzítő hollanderekbe (4) és rögzítse az excentereket. (B)

Opcionális rész (kizárólag króm színű termékek esetében): A csúszkás zuhanytartó felszereléséhez, csavarozza le a rúd alsó részéről a csavart és a karimát (X). Helyezze fel a zuhanytartót (Y) mialatt folyamatosan lenyomva tartja a gombot. Ezt követően újra szerelje fel a letekert részeket (Z).

Helyezze fel a zuhanyrudat (5) a zuhany csatlakozásra, ügyelve a tömítés (7) elhelyezésére, majd rögzítse a csavarral a rudat. (C)

Ellenőrizze, hogy a zuhanyrúd tökéletesen szintben van-e a fallal, ceuzával jelölje meg a fűráspontot. Fúrjon egy Ø6 fűrófejjel és helyezze be a mellékelt tipllit (8). Rögzítse a zuhanyrúd tartót (9) a falhoz a mellékelt csavarral (10). Közelítse meg a ruddal a zuhanyrúd tartót és óvatosan csúsztassa bele a kis rudat (11) a tartóba. Ellenőrizze, hogy a rúd egyenes pozícióban helyezkedik el és rögzítse a mellékelt csavarral (12). (D)

Csatlakoztassa a gégecsövet (13) a zuhany csatlakozáshoz a gumitömítő gyűrűvel (14a) majd csatlakoztassa a zuhanyfejhez (15) a gumitömítő gyűrűvel (14b). (E)

Helyezze fel az esőztetőfejet (16) a rúd menetes végére, a tömítés (17) behelyezésével. (E)

Nyissa meg a vízellátást és ellenőrizze, nincs-e szivárgás.