

Cikkszám: 6455



EN

Ensure that the mains water supply is off before installation.


Before making any inlet pipe connections, all supply pipes **MUST** be Thoroughly flushed to remove debris. Failure to do this could result in damage to the cartridge and components or low flow from the mixer.

HU

Mielőtt bármilyen műveletet végrehajtana, ellenőrizze, hogy a hálózati vízellátás ki van-e kapcsolva!

Kellő szélességű szerelőnyílást minden esetben készíteni kell!

Bármely bemeneti cső csatlakoztatása előtt az összes ellátó csövet alaposan ki KELL öblíteni a törmelékek eltávolítása érdekében. Ennek elmulasztása a kerámiabetét és az alkatrészek károsodását vagy a keverő alacsony áramlását okozhatja.



Monocomando bordo vasca 4 fori DENVER

bugnatese
RUBINETTERIA

Via C. Rolando, 111 - 28024 Bugnate di Gozzano (Novara) Italy

UNI 8187

questo disegno è di esclusiva proprietà di Rubinetteria BUGNATESE. E' vietata la divulgazione a terzi di questo disegno

DISEGNATO

DATA	29/06/2017
------	------------

REVISIONE

SCALA

CODICE	06455
--------	-------