




Beépítési útmutató  
Fal alatti mosdócsaptelephez  
Termékkód: 6451



**A BEÉPÍTÉSI MÉLYSÉG A BURKOLT FELÜLETHEZ KÉPEST ÉRTENDŐ!**



## EN

Assemble the parts as per the above.

Ensure that the mains water supply is off before installation.

Fig. 1 - Install the mixer housing at a depth so that the finished surface is between the Min/Max distance marked on themselves. Before, aligned it carefully.

Fig. 2 - Connect the Hot and Cold-water supplies to the mixer and pressure test to check for leaks at the connections.\*

Fig. 3 and 4. - Once the surrounding finishes have been applied (Tiles/Marble etc.), remove the front cover and included plug.

Fig. 5 - Slide the handle (4) on to the cartridge pin and secure with the grub screw (5), then push on the cover cap (6).

Open the water supplies and test.

\*Before making any inlet pipe connections, all supply pipes MUST be thoroughly flushed to remove debris. Failure to do this could result in damage to the cartridge and components or low flow from the mixer.

## HU

Szerelje össze a fentieknek megfelelően a részeket.

Mielőtt bármilyen műveletet végrehajtana, ellenőrizze, hogy a hálózati vízellátás ki van-e kapcsolva.

**1. ábra** Szerelje be a beépítőegységet, olyan a mélységbe, hogy a kész felület a dobozon megjelölt Min/Max távolság között legyen. Előtte óvatosan igazítsa be. A burkolt falsíknak e kettő jelzősáv közé kell esnie az optimális elhelyezés érdekében, úgy, hogy a sávok párhuzamosak legyenek a burkolt felület síkjával. Az egység megbízható rögzítésére négy darab fül szolgál.

**2. ábra** Csatlakoztassa a Meleg (Hot) és Hideg (Cold) vízcsöveket a keverőtesthez. Vegye le a doboz tetejét, majd tekerje be a mellékelt dugót. **FONTOS, a szerelődoboz falsíkon kívüli szerelőrészét ki kell csavarozni (4 db keresztcsavar), és le kell emelni. A tartócsavarok a keret belső felén találhatóak.** Végezzen el nyomásteresztet, annak érdekében, hogy ellenőrizhesse-e nincs-e szivárgás.

**3. ábra** Miután a környező felületeket felvitték (csempék/ márvány/ stb.),

**4. ábra** távolítsa el a védőkupakot és a mellékelt dugót.

**5. ábra** Szerelvényezés: Helyezze fel a takarórozettákat (1), ügyelve arra, hogy ne veszítse el vagy károsítsa a takarórozetták tömítéseit. Helyezze fel a mellékelt színkészletet (2) a keverőegységre. Tekerje be a kifolyószárat (3). Helyezze fel a kezelőkart (4) a kerámiabetét tuskére, biztosítsa a mellékelt kezelőkar rögzítő csavarral (5), ezt követően illessze be a kezelőkar rögzítő csavar takarógombját (6).

Nyissa meg a vízellátást és ellenőrizze, nincs-e szivárgás.

\*Bármely bemeneti cső csatlakoztatása előtt az összes ellátó csövet alaposan ki KELL öblíteni a törmelékek eltávolítása érdekében. Ennek elmulasztása a kerámiabetét és az alkatrészek károsodását vagy a keverő alacsony áramlását okozhatja.