




Beépítési útmutató
Fal alatti bidet csaptelep
Termékkód: 5706



A BEÉPÍTÉSI MÉLYSÉG A BURKOLT FELÜLETHEZ KÉPEST ÉRTENDŐ



Szerelje össze a fentieknek megfelelően a részeket.

Mielőtt bármilyen műveletet végrehajtana, ellenőrizze, hogy a hálózati vízellátás ki van-e kapcsolva. Csatlakoztassa a Meleg (Hot) és Hideg (Cold) vízcsöveket a keverőtesthez és végezzen el nyomásteresztet, annak érdekében, hogy ellenőrizhesse nincsen-e szivárgás.

A - Bizonyosodjon meg róla, hogy van-e elegendő hely a belsőegység beépítésére, hivatkozva a beépítési rajzon szereplő értékekre (1) . Amennyiben, igen készítse elő a csöveket a csatlakoztatásra. **A burkolt falsíknak e kettő jelzősáv közé kell esnie az optimális elhelyezés érdekében.**

Fontos, a belsőegység csatlakozó csonkjai vízszintesen legyenek (2). A finom beállítás a 4 db imbuszcsavar (3) kilazításával érhető el. A beállítást követően a csavarok újbóli meghúzása kötelező.



Helyezze fel a takarólemezt, majd a testet a belsőegységre.

Rögzítse a testet a mellékelt hernyócsavarral. Helyezze fel a kezelőkart a kerámiabetét tuskére, biztosítsa a mellékelt kezelőkar rögzítő csavarral.

Nyissa meg a vízellátást és ellenőrizze, nincs-e szivárgás.

***Bármely bemeneti cső csatlakoztatása előtt az összes ellátó csövet alaposan ki KELL öblíteni a törmelékek eltávolítása érdekében. Ennek elmulasztása a kerámiabetét és az alkatrészek károsodását vagy a keverő alacsony áramlását okozhatja.**