

Beépítési útmutató  
Peremes kádcsaptelephez  
Cikkszám: 080



**EN**

Ensure that the mains water supply is off before installation.

Before making any inlet pipe connections, all supply pipes **MUST** be Thoroughly flushed to remove debris.

Failure to do this could result in damage to the cartridge and components or low flow from the mixer.

**HU**

Mielőtt bármilyen műveletet végrehajtana, ellenőrizze, hogy a hálózati vízellátás ki van-e kapcsolva!

Kellő szélességű szerelőnyílást minden esetben készíteni kell!

Bármely bemeneti cső csatlakoztatása előtt az összes ellátó csövet alaposan ki **KELL** öblíteni a törmelékek eltávolítása érdekében. Ennek elmulasztása a kerámiabetét és az alkatrészek károsodását vagy a keverő alacsony áramlását okozhatja.

