

## Beépítési útmutató Esőztető rendszerhez

Termékkód: 801C

### EN

Ensure that the mains water supply is off before installation.

Before making any inlet pipe connections, all supply pipes **MUST** be Thoroughly flushed to remove debris. Failure to do this could result in damage to the cartridge and components or low flow from the mixer.

### HU

Mielőtt bármilyen művelet végrehajtana, ellenőrizze, hogy a hálózati vízellátás ki van-e kapcsolva!

Bármely bemeneti cső csatlakoztatása előtt az összes ellátó csövet alaposan ki KELL öblíteni a törmelék eltávolítása érdekében. Ennek elmulasztása a kerámiabetét és az alkatrészek károsodását vagy a keverő alacsony áramlását okozhatja.

