

Beépítési útmutató
Peremes kádcsaptelep
Cikkszám: 880



EN

Ensure that the mains water supply is off before installation.

Before making any inlet pipe connections, all supply pipes **MUST** be Thoroughly flushed to remove debris. Failure to do this could result in damage to the cartridge and components or low flow from the mixer.

HU

Mielőtt bármilyen műveletet végrehajtana, ellenőrizze, hogy a hálózati vízellátás ki van-e kapcsolva!

Kellő szélességű szerelőnyílást minden esetben készíteni kell!

Bármely bemeneti cső csatlakoztatása előtt az összes ellátó csövet alaposan ki KELL öblíteni a törmelékek eltávolítása érdekében. Ennek elmulasztása a kerámiabetét és az alkatrészek károsodását vagy a keverő alacsony áramlását okozhatja.

