



Beépítési útmutató

Termosztátos fal alatti zuhanycsaptelephez

Cikkszám: 9178



FIGYELEM! Telepítési hiba esetén (fordított bekötés) a termosztátos rendszer **nem működik!**

A váltó alaphelyzetben az (1)- és kimenet felé van nyitott, (2)- és kimenet felé zárt állapotban.

A BEÉPÍTÉSI MÉLYSÉG A BURKOLT FELÜLETHEZ KÉPEST ÉRTENDŐ!

Megfelelő használat

A meleg (HOT) és hideg (COLD) víz bekötések az alaptest alsó részén, kétoldalt helyezkednek el. Az első vízkimenet (1^o) az alaptest tetején található. A második vízkimenet (2^o) az oldalakon található; a jobboldalon zárósapka található, amely szükség szerint elhelyezhető az egyik vagy másik oldalon.

FIGYELEM!

Fontos, a zárósapka minden esetben megfelelően történő használata; máskülönben a víz mindkét kimeneten egyidőben távozik, ezzel szivárgást okozva az oldalon tömlőcsatlakozás nélkül. **A működéshez szükséges minimum nyomás: 0,6 bar. A működéshez ajánlott maximum nyomás 5 bar. A két ellátó között nem lehet több 2 bar eltérésnél.**

BEÉPÍTÉS MENETE


Mielőtt bármilyen műveletet végrehajtana, ellenőrizze, hogy a hálózati vízellátás ki van-e kapcsolva. **Bármely bemeneti cső csatlakoztatása előtt az összes ellátó csövet alaposan ki KELL öblíteni a törmelékek eltávolítása érdekében. Ennek elmulasztása a kerámiabetét és az alkatrészek károsodását vagy a keverő alacsony áramlását okozhatja.** A finomabb szennyeződések, mint például a hegesztés maradék vagy homok, megváltoztathatják a termosztát működését. A termék telepítése előtt ajánlatos, a vízvezeték rendszer átmosása, tisztítása. **A próba üzem után a szűrők tisztaságát ismételtén ellenőrizzük.**

Bizonyosodjon meg róla, hogy van-e elegendő hely a belsőegység beépítésére (1), hivatkozva a beépítési rajzon szereplő értékekre (2). Amennyiben, igen készítse elő a csöveket a csatlakoztatásra. **A burkolt falsíknak e kettő jelzősáv közé kell esnie az optimális elhelyezés érdekében.**

Csatlakoztassa a Meleg (Hot) és Hideg (Cold) vízcsöveket a keverőtesthez és végezzen el nyomásteresztet, annak érdekében, hogy ellenőrizhesse- e nincs-e szivárgás. *

Miután a környező felületeket felvitték (csempék/ márvány/ stb.), távolítsa el a védőburkolatot (3).

Helyezze a takarórozettát a keverőtestre (4). Szükség esetén kenőanyag használható a gumi tömítésekre.



A termosztátos kar összeszerelése és a kerámiabetét beállítása

Helyezze fel a kart (1), ahogyan a képen is látható: a fogantyú lefelé nézzen. Ellenőrizze, hogy a kerámiabetéten lévő tintajel (3A) és a kerámiabetéten lévő műanyag jel (3B) egymás felett, elvágólag legyenek. Helyezze fel a fekete műanyag gyűrűt (2) a képen látható módon, úgy, hogy a 3A és 3B jelzéssel ellátott rész a kerámiabetéten egy síkba essen a fekete műanyag gyűrűn található jelzéssel. Helyezze fel a hőmérséklet szabályozó kupakját (4), ahogyan a képen is látható: a gomb lefelé nézzen. Biztosítsa a mellékelt kezelőkar rögzítő csavarral (5), ezt követően illessze be a kezelőkar rögzítő csavar takarógombját (6).