


Beépítési útmutató

Fal alatti kádcsaptelep kézizuhannyal

Termékkód: 9101H



Mielőtt bármilyen műveletet végrehajtana, ellenőrizze, hogy a hálózati vízellátás ki van-e kapcsolva!

Bizonyosodjon meg róla, hogy van-e elegendő hely a belsőegység beépítésére, hivatkozva a beépítési rajzon szereplő értékekre. Amennyiben, igen készítse elő a csöveket a csatlakoztatásra.


Szerelje be a beépítőegységet, olyan a mélységbe, hogy a kész felület a megjelölt Min/Max távolság között legyen. Előtte óvatosan igazítsa be. A burkolt falsíknak e kettő jelzősáv közé kell esnie az optimális elhelyezés érdekében, úgy, hogy a sávok párhuzamosak legyenek a burkolt felület síkjával. Előtte óvatosan igazítsa be. Az egység megbízható rögzítésére négy darab fül szolgál.

A test behelyezésekor, ügyeljen rá, hogy a kezelőkar a jobboldalon legyen, valamint a meleg víz (piros ponttal jelölve) bekötése lefelé nézzen.

Csatlakoztassa a vízcsövet a kezelőegységhez, a szivárgás megelőzése érdekében használjon kendert vagy más tömítőanyagot. Ellenőrizze a tömítéseket, mielőtt behelyezi a kezelőegységet.

Miután a környező felületeket felvitték (csempék/ márvány/ stb.), kizárólag azt követően, távolítsa el a védőkupakot és a mellékelt dugókat.

Szerelvényezés



Helyezze fel a takarórozettákat, ügyelve arra, hogy ne veszítse el vagy károsítsa a takarórozetták tömítéseit. Majd helyezze fel a szín hengereket a kezelőkar és a váltógomb mögé. Tekerje fel a kezelőkar mögötti színcarikát a hengerre.

Kezelőkar: Helyezze fel a kezelőkart a kerámiabetét tuskére, biztosítsa a mellékelt kezelőkar rögzítő csavarral, ezt követően illessze be a kezelőkar rögzítő csavar takarógombját.

Helyezze fel a váltógombot az ábrának megfelelő helyre.

Tekerje be a zuhanykart. Tekerje fel a zuhanykarra az esőztetőfejet.

Zuhanytartó felszerelvényezésének útmutatása a mellékelt papíron. Tekerje be a zuhanytartó mögötti fogadóelemet. Csatlakoztassa a gégecsövet a zuhanytartó, valamint a gumibéléssel rendelkező végét pedig a kézizuhanyhoz.

Bármely bemeneti cső csatlakoztatása előtt az összes ellátó csövet alaposan ki KELL öblíteni a törmelékek eltávolítása érdekében. Ennek elmulasztása a kerámiabetét és az alkatrészek károsodását vagy a keverő alacsony áramlását okozhatja.