

Beépítési útmutató

Fal alatti rendszer





Cikkszám: 5519



Mielőtt bármilyen műveletet végrehajtana, ellenőrizze, hogy a hálózati vízellátás ki van-e kapcsolva, valamint, hogy a csövek vízkőtől és szennyeződésektől mentesek.

Bármely bemeneti cső csatlakoztatása előtt az összes ellátó csövet alaposan ki KELL öblíteni a törmelékek eltávolítása érdekében. Ennek elmulasztása a kerámiabetét és az alkatrészek károsodását vagy a keverő alacsony áramlását okozhatja.

1. Bizonyosodjon meg róla, hogy van-e elegendő hely a belsegység beépítésére, hivatkozva a beépítési rajzon szereplő értékekre. Amennyiben, igen készítse elő a csöveket a csatlakoztatásra. Nagyon fontos, hogy az ábrán látható módon helyezték be az alaptestet a falba!
2. Csatlakoztassa a vízcsövet a kezelőegységhez az ábrán látható módon, a szivárgás megelőzése érdekében használjon kendert vagy más tömítőanyagot. Ellenőrizze a tömítéseket, mielőtt behelyezi a kezelőegységet. **FONTOS: Miután a környező felületeket felvitték (csempék/ márvány/ stb.) és megfelelően követi a védőkupak és mellékelt dugó formáját a felvitt felület, kizárólag azt követően, távolítsa el a védőkupakot és a mellékelt dugókat.**
3. Távolítsa el a védőkupakokat, ezt követően szerelje fel a szükséges toldót a **3a** vagy **3b** ábrának megfelelően (amennyiben szükséges vágás lehetséges). **3a** esetén: **49-42 mm** toldás lehetséges, a **3b** esetén pedig **42-39 mm** vagy **39-34 mm**.
4. Szerelje fel a karokat.
5. Helyezze be a kifolyószárat a takarórozettába (**5a**) és teflon vagy kender segítségével csavarja a kívánt helyzetbe (**5b**).
6. Csavarja be imbuszkulcs segítségével a zuhanytartót.
7. Használja a mellékelt toldót (**7a**), amennyiben szükséges. A toldó vágása lehetséges a **7b** és **7c** ábrán látható módon. Centiméter segítségével mérje ki a kívánt hosszt, majd vágja le.
8. Csavarja be a zuhanytartót a helyére.
9. Rögzítse a zuhanytartót. Teflon vagy kender használható.
10. Helyezze be a zuhanyfejet és rögzítse a mellékelt csavarral.



Gruppo da incasso con bocca e kit duplex ORION

bugnatese
RUBINETTERIA

Via C. Rolando, 111 - 28024 Bugnate di Gozzano (Novara) Italy

DISEGNATO

DATA 22/05/2020

REVISIONE

SCALA 1:5

CODICE

05519

UNI 8187

questo disegno è di esclusiva proprietà di Rubinetteria BUGNATESE. E' vietata la divulgazione a terzi di questo disegno