


Termékkód: 6601



Miután a környező felületeket felvitték (csempék/ márvány/ stb.), kizárólag azt követően, távolítsa el a védőkupakot és a mellékelt dugókat.

Szerelvényezés



Helyezze fel a takarórozettákat, ügyelve arra, hogy ne veszítse el vagy károsítsa a takarórozetták tömítéseit. Majd helyezze fel a szín hengereket a kezelőkar és a váltógomb mögé. Tekerje fel a kezelőkar mögötti színkarikát a hengerre.

Kezelőkar: Helyezze fel a kezelőkart a kerámiabetét tuskére, biztosítsa a mellékelt kezelőkar rögzítő csavarral, ezt követően illessze be a kezelőkar rögzítő csavar takarógombját.

Helyezze fel a váltógombot az ábrának megfelelő helyre.

Tekerje be a kifolyósár fogadóegységét az alaptestbe. Tekerje be a kifolyósárat az ábrának megfelelő helyre.

Zuhanytartó felszerelvényezésének útmutatása a mellékelt papíron. Tekerje be a zuhanytartó fogadóegységét az alaptestbe. Csatlakoztassa a gégecsövet a zuhanytartó, valamint a gumibéléssel rendelkező végét pedig a kézizuhanyhoz.

Bármely bemeneti cső csatlakoztatása előtt az összes ellátó csövet alaposan ki KELL öblíteni a törmelék eltávolítása érdekében. Ennek elmulasztása a kerámiabetét és az alkatrészek károsodását vagy a keverő alacsony áramlását okozhatja.